

# WAAR MOET JE REKENING MEE HOUDEN

## WAT HEBBEN WIJ NODIG VOOR ONZE TERRAZZO VLOEREN?

- Voor een Terrazzovloer hebben wij een minimale hoogte nodig van **7 centimeter** vanaf een vlakke ondervloer. Deze **7 centimeter** bestaat uit een gewapende stampbetonvloer van **5 centimeter** en de gekozen Terrazzo toplaag van **2 centimeter**. In ons pakket van **7 centimeter** mogen ook geen leidingen/vloerverwarming liggen. Dit verzwakt de Terrazzovloer en verhoogt de kans op haarscheurtjes.

- Terrazzo is goed te combineren met vloerverwarming, zolang deze onder ons pakket van **7 centimeter** komt te liggen. Let wel op dat de vloerverwarming ook in een cementdekvloer van minimaal **4 centimeter** moet komen en dat er met een hoogte van **11-12 centimeter**.

– peil moet zijn. (Het is ook mogelijk de vloerverwarming in de betonvloer te verwerken.) De vloerverwarming ligt nu wat dieper dan normaal, maar het enige nadeel is dat het wat langer duurt voordat de vloerverwarming voelbaar wordt op de Terrazzovloer als je de vloerverwarming aanzet.

- Het maken van een Terrazzovloer is een heel karwei en daarbij is de kans aanwezig dat wij de muren vies maken of beschadigen. Wij moeten de stampbetonvloer/terrazzovloer ter plekke maken en bij het afwerken van de Terrazzovloer kan het wel eens smerig worden. Dit geldt ook voor het schuren/polijsten van de Terrazzovloer, omdat wij dit met water doen.

Wij ruimen natuurlijk alles weer op maar wij raden altijd aan om de afwerking pas te doen als de Terrazzovloer opgeleverd is.

- Wij bieden een pakket van **7 centimeter** aan, zodat wij weten dat wij een goed product afleveren. Daarom leggen wij

geen Terrazzo vloeren op bestaande ondervloeren, omdat wij dan geen garanties kunnen geven.

- De ruimte waar de Terrazzovloer komt moet tocht dicht zijn. De Terrazzovloer moet rustig drogen om de kans op haarscheuren te minimaliseren.

- Als wij beginnen met het smeren van de Terrazzovloer, is de ruimte niet meer toegankelijk voor anderen bedrijven. Houd hier goed rekening mee met de planning. Als wij de vloer gaan schuren kan er eventueel door gelopen worden maar dit hebben wij liever niet.

## WAT HEBBEN WIJ VAN U NODIG?

- Een wateraansluiting en stroom.

## WAAR KUNT U ZELF REKENING MEE HOUDEN?

- Alles wat 100 cm + peil hangt zal tijdelijk weg moeten zoals radiators.
- Als u Terrazzo in het toilet wil laten leggen, zal het toilet zelf ook tijdelijk weg moeten.
- Tijdens het werk is het mogelijk dat wij de muren beschadigen. Wij raden daarom ook aan om ons vóór het afwerken van de muren en het schilderwerk in te plannen.
- Het beste is om ons na het ruw werk van de stukadoor in te plannen.
- Het proces vanaf dag 1 (de ondervloer smeren) tot aan de dag dat wij de vloer afwerken is +/- een periode van 2 weken voor vloeren onder de 50 m<sup>2</sup>.

 **Van Rijbroek Terrazzo**  
Terrazzo vloeren • Aanrechtbladen • Renovaties

